NAŘÍZENÍ (EU) 2023/988 (GPSR)

Bezpečnostní informace

Ohřívačů nápojů a vařičů svařeného vína

> Seznam varování o bezpečnosti ohřívač na nápoje / vařič svařeného vína je založen na požadavcích nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

- Tento ohřívač používejte výhradně podle pokynů výrobce a pouze k ohřívání tekutin, pro které je určen.
- Před použitím se ujistěte, že je zařízení umístěno na stabilní, rovné, žáruvzdorné a nehořlavé ploše, mimo dosah předmětů citlivých na teplo, jako jsou závěsy, papír, ubrusy nebo jiné snadno vznětlivé materiály.
- Přístroj nikdy neumisťujte na okraj stolu nebo na nestabilní povrchy, aby nedošlo k převržení nádoby s horkou tekutinou.
- Při plnění ohřívače nepřekračujte maximální povolenou hladinu uvedenou výrobcem, protože přelití nebo prudké bublání vroucí tekutiny může způsobit opaření nebo poškození přístroje.
- Během provozu nikdy neotvírejte víko prudce a nevkládejte do přístroje žádné předměty, které nejsou určeny pro použití s tekutinami.
- Vždy počítejte s tím, že povrch nádoby, víko, výpustný kohout i okolní části se mohou během provozu zahřívat na velmi vysokou teplotu a mohou způsobit vážné popálení při kontaktu s pokožkou.
- Děti a domácí zvířata nesmí být v blízkosti zapnutého přístroje a je nutné zamezit jejich přístupu k horkým částem nebo výtokovému kohoutu.
- Přístroj musí být vždy připojen k uzemněné elektrické zásuvce odpovídající předepsanému napětí.
- Elektrický kabel neveďte pod kobercem, nepřiskřípněte jej nábytkem a nevystavujte jej kontaktu s horkými povrchy.
- Pokud je kabel poškozený, odřený nebo vykazuje známky opotřebení, okamžitě přístroj odpojte a nepoužívejte jej, dokud nebude odborně opraven.
- Nikdy se nepokoušejte o vlastní opravy ani úpravy, protože manipulace s elektrickými komponenty může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poruchu zařízení.
- Pokud přístroj jakkoli selhává, vydává nezvyklé zvuky, zápach nebo dojde ke změně chodu topného tělesa, vypněte jej a nechte zkontrolovat kvalifikovaným technikem.
- Během ohřívání nepřesouvejte zařízení ani s ním nijak nemanipulujte, protože horká tekutina může vystříknout, dojít k opaření nebo poškození zařízení.

- Ujistěte se, že víko je nasazené dle pokynů výrobce, aby nedocházelo k úniku páry na nebezpečných místech.
- Pára u výpustného kohoutu může dosahovat velmi vysokých teplot a vyžaduje maximální opatrnost při nalévání.
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, je-li zapnutý.
- Po dokončení ohřevu nechejte zařízení zcela vychladnout před čištěním nebo skladováním.
- Nikdy neponořujte elektronické části ani spodní část zařízení do vody či jiné tekutiny.
- K čištění používejte pouze jemný hadřík a vhodné čistící prostředky doporučené výrobcem.
- Před čištěním musí být vždy přístroj odpojen ze zásuvky.
- Ohřívač skladujte na suchém a čistém místě, chráněném před vlhkostí a extrémními teplotami.
- Přístroj není určen pro ohřívání hustých směsí, potravin s pevnými částmi, olejů nebo jiných látek, které mohou být nebezpečné při zahřívání nebo mohou způsobit zanesení topného tělesa.
- Nepřidávejte alkohol s vysokým procentem přímo do přehřáté nebo vařící směsi, aby nedošlo ke vznícení par.
- Výrobce ani distributor nenese odpovědnost za škody nebo zranění vzniklé v důsledku nesprávného používání ohřívače na nápoje nebo vařiče svařeného vína, jeho použití v rozporu s určením výrobce nebo nedodržení výše uvedených bezpečnostních pokynů.