NAŘÍZENÍ (EU) 2023/988 (GPSR)

Bezpečnostní informace

Plynových ohřívačů

> Seznam varování o bezpečnosti plynový ohřívač je založen na požadavcích nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

- Plynový ohřívač používejte výhradně v souladu s určením výrobce a umisťujte jej pouze do dobře větraných prostor, aby bylo zajištěno bezpečné odvádění spalovacích plynů a zabráněno hromadění oxidu uhelnatého či jiných nebezpečných látek.
- Pokud je ohřívač určen pouze pro venkovní použití, nikdy jej nepoužívejte v uzavřených nebo špatně větraných prostorách, jako jsou byty, garáže, sklepy či stany.
- Při použití v polouzavřených prostorech zajistěte dostatečné proudění vzduchu bez překážek.
- Ohřívač musí být umístěn na stabilním, nehořlavém a rovném povrchu, mimo dosah závěsů, textilií, nábytku a jiných hořlavých předmětů.
- Před každým použitím zkontrolujte těsnost všech plynových spojů, ventilů a hadic.
- Pokud zaznamenáte zápach plynu, syčení, únik nebo jinou nesrovnalost, zařízení okamžitě vypněte, uzavřete přívod plynu a ohřívač dále nepoužívejte, dokud nebude zkontrolován odborně způsobilou osobou.
- K opravám nebo údržbě plynových komponent se nikdy nepokoušejte přistupovat sami.
- Používejte pouze typy regulátorů a plynových lahví schválené výrobcem a vždy dodržujte předepsané provozní tlaky.
- Tento model ohřívače je vybaven integrovaným prostorem ve spodní části pro umístění plynové bomby.
- Plynovou lahev vždy instalujte přesně podle pokynů výrobce a ujistěte se, že je správně usazená a bezpečně připojená.
- Lahev musí být umístěna ve svislé poloze, nikdy naležato ani nakloněná.
- Přesvědčte se, že dvířka spodního krytu jsou vždy řádně uzavřena a že žádná část hadice není ohnutá, zkroucená nebo stlačená.
- Pokud je lahev v prostoru ohřívače, zkontrolujte, zda plastové nebo kovové kryty nebrání ventilaci, protože správné proudění vzduchu je nutné k zabránění přehřívání a nadměrnému tlaku uvnitř prostoru.
- Nikdy neumisťujte ohřívač příliš blízko zdí nebo do stísněných rohů, kde by hrozilo zadržování tepla v prostoru kolem plynové lahve.
- Během provozu se nedotýkejte horkých částí ohřívače a zabraňte dětem a domácím zvířatům v přibližování se k zařízení.

- Dbejte na to, aby proudění vzduchu nebylo blokováno předměty nebo nečistotami.
- Pokud plamen při provozu jakkoli bliká, mění barvu nebo hoření není stabilní, ohřívač okamžitě vypněte.
- Ohřívač nikdy nepoužívejte v blízkosti výbušných nebo snadno hořlavých materiálů, jako jsou aerosoly, barvy, laky, rozpouštědla nebo paliva.
- Při výměně plynové lahve musí být zařízení zcela vypnuté a vychladlé.
- Ventil plynové bomby vždy uzavírejte, pokud ohřívač není v provozu.
- Hadici nikdy nezkracujte, neohýbejte ani nepřiskřípněte.
- Ohřívač pravidelně čistěte dle instrukcí výrobce a nepoužívejte agresivní chemické prostředky, které by mohly poškodit povrch nebo funkční části zařízení.
- Údržba je zásadní pro správné spalování, protože zanesený hořák může způsobovat nedokonalé spalování a vznik toxických plynů.
- Ohřívač skladujte na suchém, čistém a dobře větraném místě, odděleně od plynové lahve.
- Plynové lahve skladujte vždy ve svislé poloze na chladném, dobře větraném místě, mimo zdroje tepla.
- Výrobce ani distributor nenese odpovědnost za škody nebo zranění vzniklé v důsledku nesprávného používání plynového ohřívače, jeho použití v rozporu s určením výrobce nebo nedodržení výše uvedených bezpečnostních pokynů.
