

Návod k obsluze

Obsah

Důležitá upozornění

Před uvedením do provozu

Používání dle návodu

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Popis přístroje

Uvedení do provozu

Údržba

Tabulka údržba

Technické údaje

EG-prohlášení o shodě

Poznámky.....

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Přečtěte si prosím velmi pečlivě tento návod k obsluze a dodržujte bezpodmínečně veškerá upozornění.
- Při obsluze přístroje si vezměte na pomoc tento návod k obsluze.
- Dbejte na všeobecné bezpečnostní pokyny z důvodu vlastní bezpečnosti
- Pokud budete přístroj předávat do použití další osobě, předejte ho vždy společně s tímto návodem k obsluze.

PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU

- Uzemněte elektrický generátor.
- Nepřipojujte přístroj k veřejné elektrické síti. Nepropojujte přístroj s jinými elektrickými generátory.
- Před prvním uvedením do provozu musíte doplnit motorový olej!
- Přístroj je vybaven ochranným spínačem proti nedostatku oleje, pokud je v přístroji oleje málo nebo vůbec žádný, nejde přístroj nastartovat.

- Používejte běžný motorový olej z obchodu se specifikací SAE30 nebo 10W30
- Otevřete šroub od plnicího otvoru pro olej u motoru
- Nalejte tolik oleje, až je to viditelné na závitě plnicího otvoru. Plnicí množství cca 0,6 litru.
- Kapacita nádrže: 15 litrů
- Používejte výhradně bezolovnatý benzín normal.
- Nádrž naplňujte benzinem pouze po horní hranu, ne víc.
- Před startem nepřipojujte žádné spotřebiče.

POUŽÍVÁNÍ DLE NÁVODU

- Elektrický generátor je určen pro provoz elektrického nářadí a světelných zdrojů, které potřebují elektrický zdroj ve výši 230 Voltů střídavého napětí.
- Dbejte prosím bezpodmínečně na omezení uvedená v bezpečnostních pokynech!
- Zkontrolujte při používání ostatních přístrojů, např. domácích spotřebičů, zda jsou vhodné pro použití dle údajů od výrobce.
- Technicky citlivé přístroje, jako jsou např. počítače by se neměli provozovat s pomocí tohoto elektrického generátoru.
- Nepřipojujte elektrický generátor k Vaší domácí síti. Mohlo by to způsobit poškození samotného generátoru a také připojených domácích přístrojů.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Výfukové plyny jsou jedovaté. Nepoužívejte proto nikdy přístroj v uzavřené místnosti. Pokud je to přesto nutné, pro odvod výfukových plynů použijte nehořlavou hadici na odvádění výfukových plynů.
- Benzín je snadno hořlavý. Vypněte motor předtím, než budete znovu tankovat.
- Při tankování nekuřte. Dávejte pozor, abyste nerozlili ani trochu pohonné hmoty.
- Přístroj neprovozujte nikdy v dešti nebo ve sněhu.
- V blízkosti přístroje neskladujte žádné lehce hořlavé věci.

- Dodržujte minimálně jeden metr bezpečnostní odstup.
- Nikdy se nedotýkejte přístroje mokřima rukama.
- Přístroj nesmí být trvale vystaven žádné vlhkosti a prašnosti.
- Nesundávejte žádné ochranné kryty a nedotýkejte se pohyblivých nebo horkých částí.
- Opravy a seřizovací práce se smějí provádět pouze v rámci popsaného návodu na údržbu.
- Není dovoleno provádět žádné svévolné změny na základním nastavení motoru a generátoru.
- Použití prodlužovacího kabelu je povoleno, kabel však smí mít průřez 1,5/2,5 mm² a nesmí být delší než 50/100 metrů.
- Pokud budete používat přístroj venku, tak jen s prodlužovacím kabelem k tomu určeným.
- Postavte přístroj na rovné bezpečné místo. Když je přístroj v provozu, tak už s ním nehýbejte.
- Přístroj postavte minimálně jeden metr ode zdí a zapojených přístrojů.
- Při přepravě zajistěte, aby se generátor nepřevrátil a nespádl na něj nějaké předměty.
- Obalový materiál recyklujte.
- Přístroj neprovozujte nikdy v blízkosti hořlavých látek, hrozí nebezpečí exploze!
- Nekuřte při dotankování.
- Děti udržujte v bezpečné vzdálenosti.
- Nenadýchejte se výfukových plynů. Nebezpečí otravy!
- Na přístroji neprovádějte žádné technické úpravy.
- Elektrický generátor nikdy nepřipojujte k síti v domácnosti (do zásuvek).
- Používejte jen izolované přístroje.
- Připojené přístroje a jejich přívodní kabel musí být v bezvadném stavu.
- Dodržujte pečlivě údaje o napětí připojených přístrojů. Nesmí být vyšší než výchozí napětí generátoru.

- Pozor! Přístroj vyrábí v oblasti výfuku velké teplo. Dávejte pozor na popáleniny.
- Používejte výhradně bezolovnatý benzín normal.
- Snažte se dodržovat délku vedení ke spotřebičům co nejkratší.
- V bezprostřední blízkosti přístroje používejte ochranu před hlukem.
- Pozor! Hodnoty hladiny zvukového výkonu a akustického tlaku jsou naměřené směrové

hodnoty. Ty se ovšem během každodenního provozu mění, protože jsou závislé na podnikovém prostředí. Ochraňujte sebe a Vaše kolegy na základě těchto údajů dostatečně

před zatížením hlukem.

POPIS PŘÍSTROJE

Obrázek 1:

1-benzínový
kohoutek

2-Spínač

3-Spínač
ukazatele
nedostatku oleje

4-vypouštěcí
šroub oleje

5-napouštěcí
šroub oleje

6-voltmetr

7-pojistka proti
přetížení

8-zásuvka pro 230 V

9-připojka pro uzemnění

10- ukazatel množství pohonné hmoty

11-uzávěr nádrže



UVEDENÍ DO PROVOZU

- Před startem nezapínejte žádné spotřebiče.
- Zajistěte dostatečné větrání.
- Naplňte nádrž bezolovnatým benzínem normal.

Start motoru:

- Otevřete kohout přívodu pohonné hmoty u nádrže
- Spínač nastavte na pozici „on“
- Otevřete startovací klapku „choke“ (sytiče)
- Zatáhněte silně za ruční startér. Pokud motor okamžitě nenaskočí, opakujte celý proces znovu.
- Pokud se Vám podařilo motor nastartovat, nechejte ho běžet asi 20 vteřin a zavřete startovací klapku „Choke“(sytiče)

Vypnutí motoru:

- odpojte od přístroje všechny připojené spotřebiče
- spínač dejte do pozice „stop“
- uzavřete kohout přívodu pohonné hmoty

Provoz:

- Dodržujte maximální uvedené hodnoty zatížení uvedené v technickém popisu.
- Generátor může být jen krátce přetížen maximálním odběrem. Trvalý výkon se týká všech zásuvek.
- Zajistěte, aby rozběhový proud připojených přístrojů nepřekročil maximální výkon generátoru.

ÚDRŽBA

- Pokud delší dobu přístroj nepoužíváte, vypusťte z nádrže a z karburátoru pohonnou hmotu
- Přístroj čistěte pravidelně a důkladně. Používejte k tomu navlhčenou utěrku nebo malý kartáček.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Motor nespustí:

- Zkontrolujte stav motorového oleje. Pokud je v motoru málo motorového oleje nebo tam není vůbec žádný, vypne ochranný spínač zapalování a zabrání tím start motoru.
- Postarejte se o to, aby v nádrži bylo dostatek pohonné hmoty.
- Zkontrolujte správnou pozici kohoutu přívodu pohonné hmoty (musí být na pozici „Auf“) a zkontrolujte filtr pohonné hmoty.
- Spínač nastavte na pozici „On“
- Zkontrolujte správnou funkci zapalovací svíčky.
- Zkontrolujte, zda není vzduchový filtr zanesen.

Agregát nedodává napětí:

- Zkontrolujte pojistku proti přetížení. Tato pojistka vypíná dodávku elektrického proudu do zásuvek.
- Přístroj vypněte a znovu zapněte. Snižte výkon připojených spotřebičů.
- Pokud by se Vám i přes tato doporučení nepodařilo odstranit problém, kontaktujte prosím Vašeho odborného prodejce.

Technická data

MODEL:	VYKON	NAPETI	VYKON MOTORU	STARTER
LB4000DX 2.9kW	3,6kVA - 2.9kW (max) 2.5kW (staly)	230V-50Hz	7 HP	Manuální
LB2600DXE 2.9kW	3,6kVA - 2.9kW (max) 2.5kW (staly)	230/400V-50Hz	7 HP	Manuální
LB2600DXE 2.9kW ELECTRIC START	3,6kVA - 2.9kW (max) 2.5kW (staly)	230/400V-50Hz	7 HP	Manuální + elektrický

Stabilizátor napětí - AVR

Rok výroby - 2013

Hladina akustického tlaku (LWA) - 94 dB (A)

Objem palivové nádrže - 15 L

Krytí - IP23 izolace (H)

Teplota okolí - <40 ° C

Spotřeba paliva - 1,22 L / h

	1 – denně před uvedením do provozu 2 – po prvních 20 provozních hodinách 3 – každé 3 měsíce nebo po 50 provozních hodinách 4 – každých 6 měsíců nebo po 100 provozních hodinách 5 – každých 12 měsíců nebo po 300 provozních hodinách	2	3	4	5
Zapalovací svíčka	Zkontrolujte stav svíčky, nastavte odstup a vyčistěte ji, pokud je třeba, nahraďte ji novou	x			
Motorový olej	Zkontrolujte stav oleje Výměna oleje	x		x	
Vzduchový filtr	Vyčistit, pokud je třeba tak vyměnit	x			
Benzinový filtr	Vyčistěte kohoutek pro přívod benzínu a filtr u nádrže, pokud je třeba tak je vyměňte			x	
Odstup ventilu	Když je studený motor, proveďte kontrolu a seřízení				x
Hadice pro přívod benzínu	Zkontrolujte, zda hadice pro přívod benzínu nemá praskliny nebo není jinak poškozená, pokud je třeba, tak ji vyměňte.				
Odtahový systém spalných plynů	Kontrola netěsnosti, dotáhnout těsnění nebo v případě potřeby vyměnit Kontrola krytu výfuku, podle potřeby vyčistit nebo vyměnit			x	
karburátor	Kontrola sytiče				
Chladicí systém	Kontrola, zda není poškozený				x
Startovací systém	Kontrola startéru				

Záruční list

Vyplní dovozce

Název výrobku

Typ výrobku

Výrobní číslo

Výrobní číslo motoru

Záruční doba (měsíce)

Výstupní kontrola

Výše uvedený výrobek byl bez závad předán kupujícímu včetně příslušné obchodně-technické dokumentace a příslušenství. Kupující byl řádně poučen o zásadách správné obsluhy a technické údržby výrobku.

Vyplní prodávající

Jméno kupujícího

Adresa kupujícího

Podpis kupujícího

Místo prodeje

Datum prodeje

Razítko a podpis prodejce

ZÁRUKA

V souladu s právními předpisy se na tento produkt vztahuje záruční doba 24 měsíců platná od data jeho zakoupení prvním uživatelem.

Tato záruka se vztahuje na veškerý materiál a výrobní vady, ale nevztahuje se na: závady způsobené běžným opotřebením a opotřebením jednotlivých částí, jako jsou např. ložiska, kartáčky, kabely, zástrčky, vrtáky, bity, řezací lišty, atd., a dále na závady nebo poškození vzniklá hrubým zacházením, nehodami nebo úpravami. Záruka se nevztahuje ani na náklady na přepravu.

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakýkoliv nárok v případech, kdy nelze ověřit nákup, nebo je-li zřejmé, že výrobek nebyl správně udržován (pravidelné čištění ventilačních otvorů, výměna uhlíkových kartáčků,...).

Nezapomeňte si uschovat doklad o zakoupení, neboť je důkazem o datu zakoupení výrobku.

Nástroj musí být vrácen prodejci v čistém stavu, v původním ochranném kufříku (pokud je součástí dodávky) spolu s dokladem o zakoupení výrobku.

ZIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Použitá zařízení nelikvidujte spolu s běžným domovním odpadem, ale řiďte se předpisy vydanými s ohledem na ochranu životního prostředí.

Použitý motorový olej likvidujte způsobem slučitelným s péčí o životní prostředí. V kanystru jej předejte k recyklaci do vyhrazeného střediska pro likvidaci tohoto druhu odpadu. Nevyhazujte jej do odpadu ani jej nevylévejte na zem.

Datum	Razítko servisu	Popis závady

Upozornění! Při jakékoliv opravě v záruční lhůtě je nutné vzít sebou a předložit servisnímu středisku originální záruční list GERMAN s prodejním dokladem o koupi výrobku.