

KRAFT&DELE

12T hydraulický lis


Uživatelská příručka
Překlad originálního návodu



PŘED POUŽITÍM NÁSTROJE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE
NÁVOD K POUŽITÍ.



Návod k montáži



1. Připevněte a zajistěte horní nosník (část 1) a rám (část 10) pomocí dodaný šroub a matice (část 2 a 3).
2. Připevněte základnu (díl 11), rukojeť (díl 14) a rám (díl 10) k pomocí dodaného šroubu a matice (díly 15 a 16).
3. Pomocí podložky (část 4) a pružiny (část 5) připevněte základna (část 6) a horní nosník (část 1) nesoucí plošinu (část 8).
4. Umístěte tyč (část 9) do rámu (část 10), který podpírá plošinu (část 8) a nosný prvek (část 7).

ČÍSLO DÍLU	POPIS	MNOŽSTVÍ
	Šroub horního	
1	nosníku	1
2	Matice	4
3	Podložka	4
4	Jaro	2
5	Stánek	
6	Nosný prvek	2
7	Platforma	1
8	Tyč	2 2 2
9	Rám	2
10	Báze	2
11	Šroub	4
12	Matice	4
13	Zacházet s	1
14	Šroub	2
15 16	Matice	2



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: Stalwart Trading Limited

Adresa zplnomocněného zástupce: 45 Cromwell Court, Cromwell Road, Hove, East Sussex, BN3 3EF

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Hydraulický lis

Model (obchodní označení): KD328

Údaje o produktu: Nosnost 12T

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/

ES 2. Směrnice ROHS 2 2011/65/EU 3.

Směrnice o emisích hluku 2000/14/ES

Podle norem:

EN ISO 12100:2010; EN 1494:2000+A1:2008; EN 349:1993+A1:2008; EN ISO 14120:2015, EN ISO 13857:2008;
EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Číslo certifikátu 0B160809.ZZMTU62 vydané společností Ente Certificazione Macchine Srl (Via Ca' Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) – ITÁLIE) dne 9. srpna 2016

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Łukasz Orzechowski, 45 Cromwell Court,
Cromwell Road, Hove, Východní Sussex, BN3 3EF

Hove 04.01.2017