


NÁVOD K POUŽITÍ

Bezdrátový kávovar


KD4285



Poznámka: Části motoru nelze mýt!

Před prvním použitím si prosím přečtěte návod k použití a uschovejte si jej pro budoucí použití.

Zařízení



Parametry

Model: KD4285	Velikost produktu: 83,5*83,5*251 mm
Velikost šálku kávy: 150 ml	Velikost balení: 280*90*90 mm
Nabíjecí napětí/proud: 5V/2A	Materiál: ABS+304+PC
Výkon: 125 W	Provozní napětí: 12V
Pracovní doba: 5~6 minut	Velikost baterie: 18650/2800mAh*3
Doba extrakce: 70S	Teplota vody: 90 °C
Teplotní ochrana: 155 °C	Nádoba na vodu: 80 ml

Přístání

1. Nabijte zařízení, když ikona baterie zobrazuje jeden pruh. Během nabíjení ikona baterie bliká. Po úplném nabití všechny ikony baterie svítí zeleně.
2. Nabíjení přes USB kabel nebude možné, dokud nebude baterie zcela nabitá.

Pozor

1. Během ohřevu se nedotýkejte žlutého krytu na nastavci. Během ohřevu držte děti v dostatečné vzdálenosti od zařízení.
2. Neohřívejte spotřebič, pokud uvnitř není voda, a to ani v případě, že je vybaven ochranou proti přehřátí až do 155 °C. Po aktivaci ochrany proti přehřátí LED dioda bliká 5 sekund a poté 5 sekund svítí.
3. Po použití zařízení očistěte a udržujte jej v suchu.

Barva LED	Postavení
Červená LED bliká	Přehřívání
Oranžová LED	Zahřívání
Zelená LED	Extrakce

Způsob montáže



Velký držák na kapsle



Malý držák na kapsle



Držák na kávový prášek



Velká kapsle



Malá kapsle



Kávový prášek

Velké kapsle



Malé kapsle



Sypaná káva



Kávový extrakt

Pro extrakt můžete použít studenou nebo horkou vodu.

Pro studenou vodu postupujte takto:

1. Sejměte víčko, nalijte studenou vodu do nádoby na vodu a poté víčko zavřete.
- 2.2. Stiskněte jednou tlačítko napájení pro kontrolu stavu baterie (ikona baterie se rozsvítí zeleně), poté stiskněte a podržte tlačítko napájení pro přípravu studené kávy (tlačítko se rozsvítí zeleně).
- 3.3. Pokud chcete ohřát studenou vodu, stiskněte dvakrát tlačítko, aby se voda během 5 minut ohřála na 90 °C (oranžové tlačítko se rozsvítí a bude blikat). Přístroj 4krát pípne a automaticky bude vařit horkou kávu po dobu 70 sekund (tlačítko se rozsvítí zeleně).

Chcete-li získat teplou vodu, postupujte takto:

- 1.1. Sejměte víčko, nalijte horkou vodu do nádoby na vodu a poté víčko zavřete.
- 2.2. Stiskněte jednou tlačítko napájení pro kontrolu stavu baterie (ikona baterie se rozsvítí zeleně), poté stiskněte a podržte tlačítko napájení pro přípravu horké kávy po dobu 70 sekund (tlačítko se rozsvítí zeleně).



TIP

Pro lepší a bohatší kávu se doporučuje použít horkou vodu

Servis

Chyba	Analýza	Řešení
Žádný LED displej	Baterie se vybila	Nabíjejte zařízení 3 až 5 hodin, aby se ujistilo, že je plně nabité.
Červené světlo pomalu bliká a bzučák zní 5 sekund	Doba ohřevu delší než 15 minut, zařízení přestane fungovat	Restartujte. Dvojitým stisknutím tlačítka napájení ohřejte vodu.
Červené světlo rychle bliká a bzučák zní 5 sekund	Ochrana proti přehřátí	Sejměte víčko a počkejte 5 minut, než zařízení vychladne. Poté jej zahřejte dvojitým stisknutím tlačítka napájení.
Pouze odběr vody	propíchnutá, kapsle není dobře velká nebo malá	Velký držák kapslí pevně utáhněte, dokud jej nebude možné zašroubovat.
Extrakt z mleté kávy obsahuje zbytky	Mletá káva se vysypává přes okraj nádoby	Ujistěte se, že se mletá káva nerozsype kolem nádoby na prášek, a pro lepší extrakci ji upěchujte lžící.