NAŘÍZENÍ (EU) 2023/988 (GPSR)

Bezpečnostní informace

Ohřívačů nápojů a vařičů svařeného vína

> Seznam varování o bezpečnosti ohřívač na nápoje, vařič svařeného vína je založen na požadavcích nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

- Tento ohřívač používejte výhradně podle pokynů výrobce a pouze k ohřívání tekutin, pro které je určen.
- Před použitím se ujistěte, že je zařízení umístěno na stabilní, rovné, žáruvzdorné a nehořlavé ploše, mimo dosah předmětů citlivých na teplo, jako jsou závěsy, papír, ubrusy nebo jiné snadno vznětlivé materiály.
- Přístroj nikdy neumisťujte na okraj stolu nebo na nestabilní povrchy, aby nedošlo k převrhnutí nádoby s horkou tekutinou.
- Při plnění ohřívače nepřekračujte maximální povolenou hladinu uvedenou výrobcem, protože přelití nebo prudké bublání vroucí tekutiny může způsobit opaření nebo poškození přístroje.
- Během provozu nikdy neotvírejte víko prudce a nevkládejte do přístroje žádné předměty, které nejsou určeny pro použití s tekutinami.
- Povrch nádoby, víko, výpustný kohout i okolní části se mohou zahřívat na vysokou teplotu a mohou způsobit popálení při kontaktu s pokožkou.
- Děti a domácí zvířata nesmí být v blízkosti zapnutého přístroje a je nutné zamezit jejich přístupu k horkým částem nebo výtokovému kohoutu.
- Přístroj musí být vždy připojen k uzemněné elektrické zásuvce odpovídající předepsanému napětí.
- Elektrický kabel nevedte pod kobercem, nepřiskřiňte jej nábytkem a nevystavujte jej působení horka.
- Pokud je kabel poškozený nebo opotřebený, zařízení okamžitě odpojte a nepoužívejte.
- Jakékoli opravy smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.
- Pokud přístroj vydává neobvyklé zvuky, zápach nebo chová se nestandardně, přístroj vypněte a nechte zkontrolovat odborníkem.
- Během ohřívání nepřesouvejte přístroj ani s ním nemanipulujte.
- Při nalévání horké tekutiny buďte opatrní, protože pára i tekutina mohou způsobit popálení.
- Nikdy nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru.
- Po dokončení ohřevu nechejte přístroj vždy vychladnout před čištěním nebo skladováním.
- Elektrické části ani spodní základnu nikdy neponořujte do vody.

- Čistěte pouze vlhkým hadříkem a jemným prostředkem doporučeným výrobcem.
- Přístroj není určen pro ohřívání hustých směsí, olejů ani tekutin s pevnými částmi, které mohou poškodit topné těleso.
- Alkohol s vysokým obsahem alkoholu nepřidávejte do horké tekutiny, protože hrozí vznícení par.
- Výrobce ani distributor nenese odpovědnost za škody nebo zranění vzniklé v důsledku nesprávného používání ohřívače na nápoje nebo vařiče svařeného vína, jeho použití v rozporu s určením výrobce nebo nedodržení výše uvedených bezpečnostních pokynů.
